

424/624 VEZÉRLÉS

PROGRAMOZÁSA RÖVIDEN

1. A motor és a kapu működési irányának ellenőrzése:

- Oldja ki a motort és nyissa ki a kaput félig, majd **TR2** tolóerő potmétert állítsa az óramutató járásával megegyező irányban max. értékre;(öntanulás végén a tolóerőt vegye lejjebb!)
- **S1** kapcsolót állítsa **KÉZI MÓDBA**, amennyiben a **SÁRGA** gomb megnyomása után a kapu nem záródik, hanem nyit, fordítsa meg a motor polaritását a jumperekkel.

2. Legalább 1 távirányítót mentsen el a memóriában:

- A kapunak zárt helyzetben kell lennie!
- Állítsa az **S1** kapcsolót **AUTOMATA MÓDR**ra majd nyomja meg a **PIROS** gombot -> a villogó fény LED folyamatosan világít;
- Nyomjon meg egy tetszőleges gombot a tárolni kívánt távvezérlőn (ez a gomb adja majd ki a **START** parancsot) -> a villogó fény LED kétszer felvillan, hogy a távvezérlő tárolásra került, a LED egyszeri felvillanása azt jelzi, hogy a távvezérlőt már korábban tárolták.

3. A kapunyitási út és a tolóerő öntanulása:

1. Állítsa az **S1** kapcsolót **KÉZI MÓDBA**;
2. Mozgassa a kaput **ZÁRT** pozícióba végállásig, villogó fény LED egyszer felvillan (kioldott állapotban kézzel vagy a **SÁRGA** és **KÉK** gombokkal)*
3. Mozgassa a kaput **NYITOTT** pozícióba végállásig, villogó fény LED kétszer felvillan (kioldott állapotban kézzel vagy a **SÁRGA** és **KÉK** gombokkal)*
4. Mozgassa a kaput **KÖZÉPRE**, egyik végálláshoz sem ér a kapu (kioldott állapotban kézzel vagy a **SÁRGA** és **KÉK** gombokkal)*
5. Állítsa az **S1** kapcsolót **AUTOMATIKUS** módba;
6. Nyomja meg és engedje el a **KÉK** gombot -> a kapu kétszer nyit és zár (tárolásra kerül a kapu út és a tolóerő), ciklus sikeres befejeztével a villogó fény LED kétszer hosszan felvillan, ha sikertelen három rövid villanás látható ekkor ismétlje meg 1-6 lépéseket;

***megj.:** (**SÁRGA**= zárás, **KÉK**=nyitás; ha a kaput a gombokkal mozgatja, akkor a végállás kapcsolók **ELŐTT** kell a kaput megállítania és a végállás kapcsolót kézzel kapcsolnia a megfelelő irányba)

4. Potméterek:

Állítsa be a tolóerő értéket **TR2** potméterrel, ha a maximális értéken hagyja, a Villogó fény LED **FOLYAMATOSAN** fog világítani!

A **TR1** potméterrel állíthatja be a szünetidőt (START imp-ra, a kapu nyitott állapotában, mindig zár a kapu) :

1 állás: nyitott állapotban fotocellák között való áthaladás után, azonnal zár a kapu

2 állás: 3mp – 3percig állítható be a szünetidő (ezután zár a kapu)

3 állás: csak START impulzusra zár a kapu

5. Kiskapu funkció:

- Állítsa az **S1** kapcsolót **AUTOMATIKUS** módba, majd nyomja meg a **START** gombot (azt a gombot amelyre az elején beprogramozta) a már eltárolt távvezérlőn -> a kapu megkezdi a nyitást;
- Amikor a kapu eléri a kívánt nyitási helyzetet, nyomja meg a **SÁRGA** gombot -> a kapu megáll és a távvezérlő másik gombjára elmentődik a gyalogos nyitás.

BŐVEBBEN LÁSD AZ ONDA 424/624 VEZÉRLŐ EGYSÉG HASZNÁLATI UTASÍTÁSÁT!

